

Takamine

Manuale Utente

Precauzioni di utilizzo

- Le corde potrebbero rompersi improvvisamente mentre suoni o accordi. Mantieni il viso e gli occhi distanti dalla chitarra per evitare lesioni.
- Non maneggiare la chitarra in modo brusco mentre suoni. Potresti ferirti o ferire gli altri. Per esempio, facendo cadere lo strumento o colpendo accidentalmente qualcuno intorno a voi. Prestate attenzione all'ambiente circostante.
- Quando si utilizza una tracolla per chitarra, assicurarsi che sia saldamente fissata allo strumento per evitare che si allenti e cada, causando possibili lesioni.
- Le punte e i tagli delle corde della chitarra sono estremamente affilati e pericolosi. Fate attenzione a non mettere in pericolo gli occhi o a non ferirvi le dita.
- Quando si collega a un amplificatore per chitarra, leggere attentamente il manuale di istruzioni dell'amplificatore per chitarra per un uso corretto. Inoltre, cercare di utilizzarlo a un volume adeguato per non disturbare gli altri.



Precauzioni per la manutenzione

- Tagliarsi o ferirsi con corde vecchie e arrugginite può essere molto pericoloso. Si prega di sostituire le corde vecchie il prima possibile.
- Le corde possono rompersi improvvisamente durante la sostituzione. Fare attenzione a non avvicinare il viso alle corde e utilizzare occhiali protettivi per evitare lesioni agli occhi.
- L'eccesso di corda alla meccanica può causare lesioni, come la perforazione accidentale di occhi, dita, ecc. Tagliare immediatamente la corda in eccesso dopo il cambio, per evitare tali lesioni.



Precauzioni per la conservazione

- Tenere lo strumento in un luogo stabile quando lo si ripone, per evitare danni o lesioni dovuti a cadute causate da terremoti o urti accidentali.
- Le chitarre sono fatte di materiali infiammabili come legno, vernice e plastica. Tenetele quindi lontane dalle fiamme per evitare di provocare un incendio.
- Assicurarsi di scollegare il cavo di collegamento dallo strumento quando lo si ripone, per evitare danni o danni dovuti a fulmini o dispersioni elettriche.
- Quando si trasporta la chitarra in una custodia rigida o morbida, assicurarsi che le chiusure della custodia siano ben serrate. Se non sono fissate saldamente, il coperchio allentato potrebbe far cadere la chitarra, danneggiando lo strumento e causando lesioni a se stessi o ad altri.
- Per i prodotti che utilizzano batterie a secco, fare attenzione alle perdite di liquido dalle batterie. Inoltre, se si lascia la spina inserita nel jack di uscita della chitarra, l'alimentazione rimarrà attiva e le batterie si consumeranno; assicurarsi quindi di scollegare il cavo quando non viene utilizzata.
- Questo articolo e le sue batterie sono riciclabili. Se si desidera gettare le batterie, si prega di utilizzare un apposito contenitore di raccolta presso un ente locale o un negozio di materiale elettrico. Inoltre, l'inserimento di qualsiasi batteria in un forno è estremamente pericoloso perché potrebbe esplodere. Fare attenzione quando si smaltiscono le batterie usate.



Attenzione alle scosse elettriche

- Se si tocca la chitarra collegata sudati o bagnati, c'è il rischio di scosse elettriche dovute all'alimentazione del preamp. Fare molta attenzione a tenere lontano l'umidità dallo strumento.
- Per evitare scosse elettriche accidentali, non utilizzare lo strumento all'aperto durante i fulmini, i temporali o in condizioni di maltempo.



Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore presso cui hai acquistato lo strumento



Pour les guitares électroacoustiques



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Takamine Gakki Co., Ltd.

3370-1 Sakashita, Nakatsugawa-shi, Gifu Japan | <https://www.takamine.com>