



# VYPYR<sup>®</sup> SANPERA

™ IO



## Manuale Utente

# VYPYR<sup>®</sup>SANPERA

™ IO

## Benvenuto

**Grazie per aver acquistato Sanpera™ Un controller a pedale per il tuo VYPYR<sup>®</sup> amplificatore. Siamo certi che apprezzerete il controllo del vostro VYPYR ai vostri piedi.**

## Nota:

*La tua Sanpera™ Sono alimentato dal tuo VYPYR<sup>®</sup> amplificatore e richiede lo speciale cavo MIDI a 8 pin incluso con il tuo Sanpera per funzionare correttamente.*

Il Sanpera I funziona in tre modalità, PRESET MODE, LOOPER MODE e BANK SELECT MODE. Le funzioni dei pulsanti 1-4 variano a seconda della modalità in cui ci si trova.



## MODALITÀ PREIMPOSTATA

Quando colleghi per la prima volta il tuo Sanpera I all'amplificatore (utilizzando il cavo MIDI a 8 pin in dotazione), il pedale passerà automaticamente alla modalità PRESET. In questa modalità i pulsanti 1-3 corrispondono ai tre preset nella banca corrente sul tuo VYPYR®(1-4 su Vypyr di prima generazione). Ogni pulsante consente di selezionare uno dei tre preset all'interno della banca (che è un gruppo di tre preset) selezionati sull'amplificatore. Ricorda, ogni VYPYR VIP I e VIP II ha 12 preset integrati, che sono memorizzati in quattro BANKS da tre etichettati A, B, C e D. Per cambiare BANKS utilizzando il tuo Sanpera I, consulta la modalità BANK SELECT. NOTA: poiché Vypyr VIP I e VIP II hanno i preset in set da 3, in PRESET MODE il pulsante 4 non sarà operativo. Questa selezione è stata inclusa per soddisfare i possessori di Vypyr di prima generazione.

Per salvare le impostazioni personali dell'amplificatore e sostituire uno dei preset integrati, basta tenere premuto il pulsante corrispondente alla posizione in cui si desidera salvare il preset.



## MODALITÀ SELEZIONE BANCA

Sanpera I ti consente di accedere a tutti e quattro i BANCHI di preset presenti sul tuo VYPYR<sup>®</sup>Amplificatore VIP I o VIP II. Per entrare in modalità BANK SELECT, premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2. Si illumineranno tre LED per indicare che ci si trova in modalità BANK SELECT. Tutti e quattro i pulsanti funzionano come pulsanti BANK SELECT e hanno etichette alternative: BANK A, BANK B, BANK C e BANK D. Uno dei quattro LED sarà ROSSO, a indicare la BANK attualmente selezionata. Per selezionare una banca alternativa, premere il pulsante corrispondente associato a quella BANK. Dopo aver premuto il pulsante BANK select, Sanpera passerà automaticamente a PRESET MODE, consentendo di selezionare uno dei tre preset all'interno di quella BANK. NOTA: poiché gli amplificatori Vypyr di prima generazione avevano 3 banche da 4 preset ciascuna, in BANK SELECT MODE il pulsante 4 non sarà operativo.



## CONTROLLI DEL LOOPER

Per entrare in modalità LOOP, premere contemporaneamente i pulsanti 3 e 4. Entrando in modalità LOOP tutti i LED attivi cambieranno da rosso a verde, indicando che ci si trova in modalità LOOP. Nel caso in cui gli effetti Stompbox e Delay siano impostati su OFF (vedere i controlli Looper, voci 1 e 2), è possibile che non si vedano LED attivi entrando in modalità LOOP.

### 3. Registra/Riproduci

Per registrare un loop per la riproduzione, basta iniziare a suonare e quando vuoi INIZIARE a registrare il loop premi questo pulsante e l'amplificatore inizierà a registrare il loop. Quando vuoi INTERROMPERE la registrazione, premi di nuovo questo pulsante e il looper smetterà di suonare e inizierà automaticamente a riprodurre.

### 4 . Arresto/Reimpostazione

Per interrompere un loop in corso, premere questo pulsante. Per cancellare il loop attualmente memorizzato (registrato premendo il pulsante 4) premere e tenere premuto questo pulsante per 3 secondi. Il LED sopra questo pulsante sarà verde se c'è un loop attualmente memorizzato.

***SUGGERIMENTO: puoi cambiare i preset dell'amplificatore dopo aver registrato il loop, in modo da riprodurre un suono completamente diverso sopra il loop!***



## CONTROLLI

### 1. Accensione/spegnimento del pedale

In modalità MANUALE questo pulsante ti consente di accendere e spegnere lo STOMPBOX selezionato (se presente) sul tuo VYPYR<sup>®</sup> amplificatore. Se il LED corrispondente è verde, l'effetto è attivo; se il LED è spento, anche l'effetto è spento.

### 2. Ritardo accensione/spegnimento

In modalità MANUALE questo pulsante ti consente di accendere e spegnere l'effetto DELAY (se presente) sul tuo amplificatore VYPYR. Se il LED corrispondente è verde, l'effetto è attivo; se il LED è spento, anche l'effetto è spento.



## 5. LED di indicazione principale/AUX

Questi LED indicano se il pedale è in modalità MAIN o AUX MODE. Premere la punta del pedale di espressione per passare da una modalità all'altra. L'impostazione predefinita del pedale di espressione è quella di controllare il volume dell'amplificatore. Il LED Main indica che il pedale di espressione è impostato su VOLUME e AUX indica WAH a meno che l'amplificatore non sia impostato su PITCH SHIFT.

## 6. Pedale di espressione

La modalità predefinita del pedale di espressione è impostata per controllare il volume dell'amplificatore. Quando è impostato su AUX, questo pedale controlla un Wah universale. Per attivare il Wah, basta premere la punta del footswitch. Quando è selezionato Pitch Shift sull'amplificatore, questo pedale controllerà l'altezza del segnale.

## MODALITÀ DI CALIBRAZIONE:

Occasionalmente potrebbe essere necessario ricalibrare il pedale di espressione. Per entrare in MODALITÀ CALIBRAZIONE tieni premuto il pulsante 4 e premi il pulsante 1. Entrando in modalità CALIBRAZIONE il LED sopra il pulsante 1 sarà verde. Questo LED verde indica che devi premere il pulsante 1 dopo ogni passaggio del processo di calibrazione. Il pulsante 4 sarà ROSSO entrando in modalità CALIBRAZIONE e ti consente di saltare i passaggi nel processo di calibrazione (normalmente non necessario). Durante il primo passaggio del processo il LED AUX inferiore lampeggerà per chiederti di tirare il pedale nella sua posizione più bassa. Con il pedale nella sua posizione più bassa, premi 1 per "successivo". Il LED MAIN ti chiederà di portare il pedale al massimo nella sua posizione più alta e premere di nuovo 1. Il tuo pedale è ora calibrato, spegni e riaccendi l'amplificatore per completare il processo.



[www.peavey.com](http://www.peavey.com)

Registrazione della garanzia e informazioni per i clienti degli Stati Uniti disponibili online all'indirizzo

[www.peavey.com/garanzia](http://www.peavey.com/garanzia)

oppure usa il tag QR qui sotto



Caratteristiche e specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Società di elettronica Peavey

5022 Hartley Peavey Drive Meridian, MS 39305 (601) 483-5365

TELEFONARE AL (601) 486-1278



Logo menzionato nella direttiva 2002/96/CE allegato IV (GU L 37/38 del 13.02.03 e definito nella norma EN 50419: 2005

La barra è il simbolo per la marcatura dei nuovi rifiuti e si applica solo alle apparecchiature prodotte dopo 13 agosto 2005